



Nunca foi tão fácil empurrar uma cadeira de rodas

O sistema de controlo intuitivo **ErgoDrive** do **viamobil eco** faz com que seja extremamente fácil empurrar e travar a cadeira de rodas. Para deslocar a cadeira de rodas para a frente e para trás só tem de carregar ou levantar o volante – este é um movimento natural e portanto ao alcance de todos. Todo o sistema de controlos e comandos do **viamobil eco** partilham da mesma filosofia de facilidade e simplicidade para o acompanhante.



ErgoDrive - o manípulo inteligente

Graças ao seu manípulo inteligente **ErgoDrive**, empurrar ou travar uma cadeira com o **viamobil eco** é uma brincadeira de crianças. Existe um sensor no manípulo que deteta quando o acompanhante quer mover a cadeira e ativa o sistema. Quando se carrega no manípulo a cadeira anda para a frente e quando se levanta o manípulo esta move-se para trás.

Fácil colocação na cadeira

Colocar o **viamobil eco** numa cadeira de rodas é extremamente fácil, até para utilizadores de idade mais avançada. Para aplicar na cadeira só tem que inserir as fixações do **viamobil eco** nos encaixes colocados na cadeira e colocar os pinos de fixação - está pronto a funcionar! Todos os elementos de fixação são de fácil alcance e por isso de fácil utilização.

Características e Opções



Viamobil eco preparado para o transporte

Os componentes compactos e leves são fáceis de transportar.



ErgoDrive

O manípulo patenteado e com desenho ergonómico, é ideal para conduzir qualquer cadeira.



Unidade de controlo

Um botão com rotação para um manuseamento mais simples de todas as funções.

Dados técnicos*

						
viamobil eco max. 5.5 km/h	12 km	24V/9 Ah	6 kg	10%	18,5 kg (unidade de condução: 10.5 kg)	120 kg

*Todas as medidas contidas neste catalogo servem de orientação. Estão sujeitas a alterações e correspondem a uma configuração standard. Em caso de dúvida contacte o nosso serviço a clientes.